

KINESIS



Delbart tangentbord Kinesis Freestyle Pro US bruna Cherry MX

Artikelnummer 497971

Produktinformation

Layout US

Beskrivning

Det delbara tangentbordet Kinesis Freestyle Pro har samma ergonomiska funktioner som tangentbordet Freestyle 2 men dessutom med möjlighet att kunna programmera mekaniska anslagskänsliga Cherry MX-tangenter med lågt motstånd. Växla snabbt mellan Windows, MAC och Dvorak-layouter eller skapa egna.

SmartSet programmeringsapp gör programmeringen enkel och Freestyle Pro levereras i grundutförandet med 30cm kabel mellan tangentbordets halvor men med möjlighet att förlänga till 51 cm genom att rulla ut resten av kabeln i förvaringsfacket på undersidan av vänster tangentbordshalva.

Kinesis Freestyle Pro har också 8 st förprogrammerade "hot keys" för musintensiva kommandon (t.ex. bläddra hemsida framåt/bakåt, ångra, hem, klippa ut, kopiera, klistra in) och besvärliga tangentkombinationer.

Kommer med US-layout och denna modell levereras med bruna Cherry MX-switchar.