

# Bruksanvisning i original

## Arbetsbord Ergo Multi



1. Allmän produktinformation
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Uppackning & Installation
4. Användarinstruktion
5. Underhåll
6. Maximal belastning och drift
7. Nollställning
8. Teknisk specifikation
9. EG försäkran

## 1. Allmän produktinformation

- Ergo Multi är ett elektriskt höj- och sänkbart bordsstativ som består av två bordsben med integrerade motorer i varje ben. Bordshöjden regleras enkelt med en bordskontroll, som monteras under skivan i bordsramen. Baksidan av stativet har en integrerad kabellåda/påbyggnadsram. Från ovansidan på golvröret kan man med insexnyckel enkelt justera ställfötterna.



## 2. Säkerhetsföreskrifter

- Arbetsbord Ergo Multi är avsett att användas som personarbetsplats i industrimiljö.
- Hanteringen av arbetsbord Ergo Multi får enbart utföras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Användning bör ej ske om det finns visuella skador på kablar, kontakter eller övriga detaljer som kan vara spänningsförande.
- Arbetsbord Ergo Mmulti är endast avsedd för inomhusbruk.
- Arbetsbordet skall vara uppställt på ett sådant sätt att det inte finns någon klämrisk.
- När arbetsbordet manövreras uppåt respektive nedåt ska användaren hålla uppsikt så att ingen annan person eller omgivande föremål kan komma till skada.
- Överskrid aldrig maximal belastning på arbetsbordet. Vid utplacering av last. Tänk på att bordets maximala belastning gäller för utbredd last. Se specifikationer i teknisk beskrivning för maxbelastning.
- Arbetsbordet får under inga omständigheter användas till att sitta på eller andra ej avsedda ändamål.

### 3. Uppackning & Installation

- Kontrollera att stativets delar ej har transportskador. Anmäl eventuell transportskada till transportören omgående. Är stativet skadat får det ej användas.
- Montera stativet enligt monteringsanvisningen.
- Montera bordsskiva och eventuella tillbehör.
- Transformator monteras på lämplig plats på bordsskivans undersida så att kablar ej kläms eller sträcks vid drift.
- Anslut nätkabeln till nätuttaget.
- Provkör bordet till båda ändlägena och kontrollera att inga klämrisiker finns. Kontrollera även att nätkabeln inte är sträckt i något läge eller att den riskeras att klämmas.
- Justera med hjälp av ställfötterna, så att bordet står plant.

### 4. Användarinstruktion

- Höjden på arbetsbordet justeras genom att trycka på pilknapp  eller  på bordskontrollen, för att uppnå önskat läge. Arbetsbordet stannar automatiskt när man släpper manöverknappen.
- Arbetsbordet stannar automatiskt när det når sitt nedersta respektive översta läge.

### 5. Underhåll

- Stativet är underhållsfritt men kan vid behov torkas av med en mild tvållösning.

### 6. Maximal belastning och drift

- Maximal belastning på revisionsfixturen vid jämnt fördelad last är 90 kg.
- Om elen bryts, stannar lyftpelarna i sitt läge.
- Arbetsbordet är ej tillverkat för kontinuerlig drift. Intermittent drift är max 60 sekunder.

## 7. Nollställning 2 parallell Ergo Multi

När Bordet är färdigmonterat håll inne nedknappen tills bordet har nått sitt nedre läge och gått upp ca 5mm. Släpp nedknappen och tryck in den igen. Nu är bordet ställt i nolläge och är klart att använda.

Om man behöver göra en ny nollställning pga. elavbrott så gör om samma procedur. Man kan i detta fall behöva hålla inne knappen i 5-10sek innan bordet nollställer.

## 8. Specifikationer

- Pelare: 2-delad aluminiumpelare med inbyggt ställdon.
- Elsystem: Primärspänning 230 V ~ 50/60 Hz. Max sekundärspänning 24 V.
- Max. strömförbrukning 1,6 A.
- Max belastning: 250 kg utbredd last.
- Lyfthastighet: ca 20 mm/s obelastat.
- Lyfthastighet: ca 11 mm/s vid max. last.
- Intermittens vid höjddreglering: 10%. (1 min. ON / 9 min. OFF)
- Ljudnivå: Under 70 dB(A).
- Höjdområde 685–1135 mm.

## 9. EG försäkran

Arbetsbord Ergo Multi med serienummer xxxxxxx är tillverkad i överensstämmelse med kraven i maskindirektivet 2006/42/EG. Se bilaga 1 och 2.

[www.gbp.se](http://www.gbp.se)

