



## Utsugspaket manual

### Produktbeskrivning

Utsugspaketet har till uppgift att hindra partiklar, damm och gaser att spridas i luften kring arbetsplatsen. Detta ger en renare arbetsmiljö och minimerar risken för inandning av hälsoskadliga ämnen.

Utsugspaketet är avsett att anslutas till ett befintligt ventilationssystem.

### Installation

Utsugspaketet monteras på bord enligt monteringsanvisning och ansluts därefter till ventilationsslång.

Skruva fast det undre stosröret innan träget läggs i ramen. Sidorörstoset monteras efter att träget har lagts på plats. Två personer behövs för att lägga träget på plats.

### Bruksanvisning

Försäkra er att luftflödet i bordet är tillräckligt.

Utsugspaketet är främst avsett för lättare arbetsstycken, t ex reparation, slipning av plast-, metall och trädetaljer.

Rekommenderat luftflöde vid slipning av trä- och plastdetaljer är 1680 m<sup>3</sup>/h. Vid slipning av metall rekommenderas ett lägsta luftflöde på 2800 m<sup>3</sup>/h.

### Underhåll

Om mycket damm och partiklar har samlats i träget kan det vara lämpligt att rengöra. Gör enligt följande:

1. Plocka bort gummimatta, perforerade plåtar och tryckfördelningsplåt.
2. Ta bort locket från det undre stoslocket och töm innehållet i en ansluten påse eller tråg.
3. Montera ihop utsugspaketet igen.